

Typický problém na téměř většině staveb:

Běžný postup



Airfit

Vysekání podlahy až k hrdlu trubky
 Trubku násilím vytáhnout
 Očistit hrdlo
 Nasadit potřebnou redukci
 Změřit mezikus
 Mezikus uřezat a poté nasadit
 Očistit prostor okolo vysekaného otvoru
 Zabetovat podlahu a vyčkat vytvrdnutí



Vnitřní redukce [Airfit](#)

Trubku odříznout u podlahy
 Nasunutí vnitřní redukce [Airfit](#)
 Hotovo = **úspora pěníez a času!!!**



Čas potřebny pro opravu cca **30min.**



Čas potřebny pro opravu cca **2min.**